

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA LOGISTYKI WE FREIBURGU



1. INFORMACJE OGÓLNE

Dostęp do terenu zakładu Magazyn / duży magazyn

Godziny rozładunku: 7.00 - 9.00;
9.30 - 12.30;
13.00 - 14.00;

Rejestracja przy bramie z informacją o zamówieniu (miejsce rozładunku i osoba kontaktowa). Dla pojazdów, które przybywają do zakładu niezapowiedziane lub po czasie załadunku, nie można zagwarantować obsługi tego samego dnia.

1.2 Przepustka dla odwiedzających

Przed wejściem na teren zakładu wszyscy odwiedzający otrzymują przy bramie przepustkę dzienną.

1.3 Drogi dojazdu i odjazdu

Zasadniczo do wszystkich punktów załadunku i rozładunku należy dojechać i odjechać określoną trasą. Trasy mogą być pobierane z mapy drogowej zakładu, która jest wydawana przy bramie. Określone trasy muszą być ściśle przestrzegane. Nieprzestrzeganie określonych tras może być karane zakazem wstępu do zakładu! Załadunek i rozładunek będzie dozwolony wyłącznie po telefonicznym zatwierdzeniu przez właściwy personel CERDIA na miejscu.



2. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Zakazy ogólne

- 🚫 Palenie i otwarty ogień, także w pojeździe
- 🚫 Przewożenie lub spożywanie alkoholu lub narkotyków.
- 🚫 Robienie zdjęć.
- 🚫 Korzystanie z telefonów komórkowych w obszarach produkcyjnych.



3. WYPOSAŻENIE, KTÓRE NALEŻY PRZEWOZIĆ

Wyposażenie wymienione poniżej musi być przewożone. W przypadku braku wyposażenia zastrzegamy sobie prawo do odmowy załadunku lub rozładunku albo do obciążenia usługodawcy kosztami dostarczenia brakującego wyposażenia.



3.1 Odzież ochronna

Każdy kierowca musi mieć przy sobie co najmniej następującą odzież ochronną i nosić ją dobrowolnie w miejscu załadunku/rozładunku:



- 👉 Buty ochronne
- 👉 Kask

3.2 Kliny

- 👉 Ciężarówki muszą być podwójnie podklinowane.

3.3 Środki mocowania ładunku

- 👉 Przy odbiorze towaru należy zastosować odpowiednie środki mocowania ładunku (naczepa typu firanka: 13 pasów).

4. PROCEDURA ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU

- 👉 Samodzielny załadunek/rozładunek nie jest dozwolony.
- 👉 Pojazd musi być zaparkowany w oznaczonych miejscach i zabezpieczony w obu kierunkach klinami podłożonymi pod koła.
- 👉 Kontrole pojazdów przez Cerdia w oparciu o listy kontrolne muszą być wspierane i kontrasygnowane przez kierowcę.
- 👉 Kierowca musi pozostać w pojeździe podczas całego procesu załadunku/rozładunku.
- 👉 Po załadunku/rozładunku należy natychmiast opuścić teren zgodnie z instrukcją trasy.

SZCZEGÓŁY

Odbiór gotowych produktów Cerdia

Załadunek odbywa się zgodnie ze schematem załadunku określonym przez Cerdia. Przeładunek lub doładunek dalszych towarów jest niedozwolony. Dodatkowe środki zabezpieczające mogą być umieszczone tylko po konsultacji z personelem załadunkowym.

Dostawa płatków

Dla dostawy płatków obowiązują specjalne procedury rozładunku, które są wywieszone w miejscach rozładunku.

5. CZAS OCZEKIWANIA

- 👉 Odpowiednie miejsca parkingowe znajdują się przy ulicy Hermann-Mitsch-Straße oraz na przystanku dla ciężarówek przy Engesserstraße.
- 👉 Podczas oczekiwania na terenie zakładu, silnik musi być wyłączony.
- 👉 Jedzenie i picie jest dozwolone tylko w pojeździe.
- 👉 Stołówkę można odwiedzić podczas oczekiwania na załadunek / rozładunek, ale nie podczas samego załadunku / rozładunku. Kierowca musi się wymeldować u odpowiedzialnego personelu Cerdia, aby umożliwić późniejszy kontakt z nim w nagłym przypadku.
- 👉 Pomieszczenia sanitarne mogą być używane po konsultacji z odpowiedzialnym personelem Cerdia.

6. PROBLEMY I NAGŁE PRZYPADKI

👉 Wypadek, pożar, wyciek?

Telefon alarmowy, wewnętrzny:

3333

Telefon alarmowy, zewnętrzny: 0761 / 511 3333

👉 Nie znaleziono punktu załadunku / rozładunku?

Zaparkuj bezpiecznie pojazd.

Poinformuj ochronę zakładu.

Telefon wewnętrzny: 3544

Telefon zewnętrzny: 0761 / 511 3544

👉 Usterka techniczna w pojeździe?

Zaparkuj bezpiecznie pojazd.

Poinformuj ochronę zakładu.



Telefon wewnętrzny: 3544

Telefon zewnętrzny: 0761 / 511 3544



Straßenplan Standort Freiburg

TOR 1



- Mieter:**
- * BAD = Berufsgenossenschaft Arbeitsmedizinischer Dienst
 - * Dilas = Dilas Diodenlaser GmbH
 - * nB = Nicole Bastian Anwaltskanzlei
 - * RCA = Reuter Chemische Apparatebau
 - * RVV = Regio Versicherungs-Vermittlung
 - * THYK = ThyssenKrupp Aufzüge
 - * TÜV = Technischer Überwachungsverein